



INSTRUCCIONES SUPLEMENTARIAS DE US MOTOR WORKS RESPECTO AL CABLE CONECTOR “4-PLANO”

El arnés conector original OE debe cortarse y ser reemplazado con el conector de nuevo estilo para un rendimiento y confiabilidad mejorados.

El Nuevo Conector Debe unirse al arnés del vehículo como se indica en el diagrama abajo.



1. El cable (+) positivo de la bomba de gasolina debe conectarse al cable positivo de salida en el arnés del vehículo.
2. El cable (-) negativo de la bomba de gasolina debe conectarse al cable negativo de salida en el arnés del vehículo.
3. Los cables A y B del sensor de nivel de gasolina no tienen polaridad y pueden ser conectados al arnés del sensor de nivel de gasolina del vehículo en cualquier dirección.

Notes:

- A. *Los cables positivo y negativo de la bomba en el arnés incluido son de un calibre más grueso que los cables del sensor de nivel de gasolina.*
- B. *Por favor tome nota de las medidas de los cables al instalar el nuevo conector.*