



SERIES DL35xx
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN SUPLEMENTARIAS



Figure 1.

Contenido típico de módulos series DL35xx

1. Módulo Completo
2. Brazo de Flotador
3. Sello para el Tanque
4. Juego de Arnés



FIGURA 2.

Todos los módulos DL35xx son de configuración similar en la parte superior. Por favor preste atención especial cuando desconecte las líneas de gasolina del vehículo para asegurarse de que sean reconectadas a los puertos correctos en el nuevo modulo.



Figure 3.



Figure 4.

Los Brazos del flotador se envían despegados para prevenir algún daño (Figura 3)

Ensamble el brazo del flotador al sensor de nivel de gasolina como se muestra arriba (Figura 4)